



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Uslugowe,, **WIMA-ROL**" S.C.
31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 124 tel./fax. (0-12) 637-33-52
30-363 Kraków, ul. Kobierzyńska 45 tel./fax. (012) 269-44-81
30-300 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 37 tel./fax.(0-18)441-93-50

Instrukcja pomiaru i montażu moskitiery drzwiowej na zawiasach.

POMIAR:

1. Zmierzyć najmniejsze światło (szerokość , wysokość) w ościeżnicy drzwiowej po otwarciu kwatery np. 750 x 2100
UWAGA: przy drzwiach drewnianych z okapnikiem wysokość mierzymy do okapnika.
2. Do zmierzonych wymiarów dodajemy wartość od 30 ÷ 40 mm do drzwi z PCV np. 750 + (30 ÷ 40 mm) i 2100 + (30 ÷ 40 mm)
Do drzwi drewnianych z okapnikiem np. 750 + (30 ÷ 40 mm) i 2100 + 15 mm
3. Do powyższych pomiarów musi być spełniony warunek – ościeżnica drzwi na obwodzie musi być widoczna z muru (szpalt) 40 mm.
W innych przypadkach pomiar należy rozpatrywać indywidualnie i dostosować do istniejących warunków.
4. Należy podać wysokość poprzeczki montowanej w drzwiach moskitiery. Rozmieszczenie poprzeczki moskitiery drzwiowej wina pokrywać się z poprzeczką drzwi balkonowych (jeżeli taka istnieje)
5. Należy podać rodzaj drzwi prawe lub lewe. Stojąc przed moskitierą drzwiową od strony montowania zawiasów do futryny określamy rodzaj drzwi.
 - zawiasy montowane z prawej strony - drzwi prawe
 - zawiasy montowane z lewej strony - drzwi lewe

MONTAŻ:

1. Montowane drzwi przystawiamy do futryny tak , aby równomiernie zachodziły na futrynę na całym obwodzie.
2. Przy użyciu ołówka odznaczamy położenie podstawy zawiasów na futrynie.
3. Ściągamy podstawy zawiasów przez wyciągnięcie metalowych bolców.
4. Przykładamy ściągnięte podstawy zawiasów do wyznaczonych wcześniej obrysów na futrynie i odznaczamy miejsca , gdzie mają być montowane wkręty.
5. Punktujemy zaznaczone miejsca i nawiercamy prowadzenie wkrętów wiertłem \varnothing 1 mm.
6. Przykręcamy podstawy zawiasów do futryny , zakładamy moskitierę drzwiową i wsuwamy metalowe bolce.
7. Po zamocowaniu moskitiery drzwiowej z drugiej strony futryny odznaczamy i przykręcamy blaszki zamknięć magnetycznych.